

## Bereila FRETUS tube dispenser set

### Bereila FRETUS tube dispenser set

Gebruik de Bereila FRETUS tube dispenser set voor het naast elkaar opstellen van diverse tubes met saus.

Bereila levert 3 verschillende typen tube dispenser sets, voor gebruik in combinatie met 2, 3 of 4 Asept Bottle Pumps.

De Bereila FRETUS tube dispenser set wordt standaard geleverd met:

- Asept Bottle Pumps; het geleverde aantal hangt af van het type tube dispenser set.



- adapter-ringen. Het soort en het aantal geleverde adapter-ringen hangt af van het type tube dispenser set en van het type te gebruiken tubes.



Voor ieder type tube is een op maat gemaakte adapter-ring leverbaar.

- een priem; gebruik deze priem op de voorgeschreven manier.



**Let op:** Maak alle onderdelen schoon voor eerste gebruik.

De volgende typen van de Bereila FRETUS tube dispenser-sets zijn leverbaar:

Tube dispenser set	Aantal Asept Bottle Pumps	Aantal adapter-ringen*
2 houders	2	2
3 houders	3	3
4 houders	4	4

\* Passend bij het gebruikte merk tube.

### Schoonmaken Bereila FRETUS tube dispenser set

- Maak de Bereila FRETUS tube dispenser set regelmatig schoon in de afwasmachine.
- Maak de Asept Bottle Pumps schoon volgens de bijgeleverde instructies.

### Reserve-onderdelen

Er is een revisie-kit beschikbaar. Neem contact op met Bereila als u een revisie-kit nodig heeft.

### Adapter-ringen

Er zijn adapter-ringen voor tubes met draaidop en voor tubes met klikdop. In een adapter-ring voor een tube met klikdop zorgt een rode O-ring voor de afdichting.

### Adapter-ring met rode O-ring

Verwijder de O-ring nooit met een scherp voorwerp. Vet de O-ring na montage licht in met een voor levensmiddelen geschikt vet.

Neem contact op met Bereila voor informatie over adapter-ringen die geschikt zijn voor andere merken tubes.

## Gebruik de Bereila FRETUS tube dispenser set:

1. Haal de Asept Bottle Pump uit de verpakking.
2. Draai de grijze geribbelde ring (nummer 1) van de Bottle Pump af:



3. Verwijder de standaard grijze ring (nummer 2):



4. Plaats de witte adapter-ring:



5. Leg de geribbelde ring over de adapter-ring en draai de geribbelde ring vast:



6. Verwijder de dop van de tube; gebruik de bij de tube geleverde opener, indien van toepassing.
7. Draai of klik de Bottle Pump op een tube:



8. Plaats de Bottle Pump met tube in de houder:



9. Prik met de meegeleverde priem een gaatje in de bodem van de tube.



## Problemen oplossen Bereila FRETUS tube dispenser set

Probleem	Oplossing
De saus die uit de Bottle Pump komt bevat luchtballen.	<u>O-ring (indien aanwezig in de adapter-ring) is versleten</u> De adapter-ring is niet correct geïnstalleerd. Voer de stappen voor het plaatsen van de adapter-ring opnieuw uit.

Zie de handleiding bij de Asept Bottle Pump voor instructies voor gebruik van de Bottle Pump.

## Contact

Apparatenfabriek Bereila B.V.  
Industrieweg 7a  
NL-9781 AC Bedum  
t.+31 50 30 12 297  
info@bereila.nl  
www.bereila.nl

A Member of the  
ASEPT Group

